

# 禹鼎电子—无线遥控

## 使用说明书

F21- (2SS、2DS、2S、2D、4S、4D、6S、小6S、6D、  
8S、8D、10S、10D、12S、12D、14S、14D、16S、16D、  
18S、18D、20S、20D) F23- (ZZA++、ZZBB)

### 一、保修

#### 品质保证

禹鼎公司所有产品出厂时均经过严格检验，完全符合其所申报的各项规格，只需正确安装，就可以正常使用，但是禹鼎公司并不保证本产品的操作是零错误。

#### 保修期间

本产品自出厂日起享有一年的保修服务。保证客户在一年内产品不会出现任何问题，若在保修期间内，产品出现任何非人为因素损坏，禹鼎公司将提供维修服务。任何需要维修的产品，须送往禹鼎指定的服务处。

#### 未包含事项

上述的保修范围，不包含按键、继电器、保险丝、电池等损耗性零件或是装机错误所造成的基板损坏等，且未包含因客户不当使用、不可抗拒因素、天然因素、维护不足、操作环境规格的忽略、未经许可的变更、错误的使用或客户自行设置而造成的故障。

#### 备注

\*\*上述保修事项，并无其它明述或隐含的保修事项。

\*\*保修所提供的服务是客户唯一的赔偿，禹鼎公司并不负任何直接、间接、特殊、意外或因果的损毁责任。

Page  
01

Page  
02



郑州禹鼎电子有限公司  
ZHENG ZHOU YU DING ELECTRONIC CO., LTD.



### 二、注意事项

#### 一般注意事项

- \*\*未经专业训练的人员，不得拆开本机，否则可能损坏及造成人员受伤。
- \*\*使用后天车总电源应关闭，切断接收机电源，按下发射器紧急停止扭。
- \*\*天车应有总电源继电器、极限开关，及其它安全性设施。

#### 安装注意事项

- (一) 接收机安装位置必须距离变频器、马达及其连接电缆愈远愈好，以避免接收机受到杂讯干扰。
- (二) 接收机不可安装于电控箱内，正确安装方式是将接收机固定于电控箱顶部（或外部）适当位置，然后再将接收机输出电缆穿入电控箱内做适当的接线。
- (三) 本系列遥控器有 40 亿组安全码，出厂时各安全码设定均不相同，安装时必须确认同一工作地区不能有相同安全码的遥控器，以避免相互影响而产生误动作。
- (四) 200米范围内不可以使用相同频道设备，以避免无线电相互干扰。

### 三、紧急状况处理

**当紧急状况出现时，请依下列步骤处理，  
并立刻通知经销商。**

1. 按下停止按键，或者紧急按钮。
2. 钥匙加锁。
3. 关闭天车总电源。
4. 通知经销商，找出原因。

**注：钥匙**

- a. 磁铁钥匙（安装解锁，卸装加锁）
- b. 拨挡开关（上档解锁，下档加锁）
- c. 旋转开关（ON解锁，OFF加锁）

## 四、平常操作

1. 将电量饱满的AA型（5号）电池依正确方向装入发射器，并锁上电池盖。
2. 钥匙解锁。
3. 依设定的开机模式开机。  
注：未按操作步骤开机发射器上LED指示灯会快速闪烁红灯。
4. 按照发射器上各按键所设定功能正确操作。
5. 操作完毕后依下列顺序处理
  - (1) 按下停止钮，或者紧急按钮。
  - (2) 钥匙加锁。
6. 如长时间不使用，需把电池盒内的电池取出。

## 五、发射器电池的使用

发射器使用两颗5号(AA)碱性电池，禁止使用充电电池。当电池电压饱满时，正常操作按下发射器按键时，发射器LED指示灯为绿灯闪烁；反之当电池使用一段时间之后，电池电压不足时，发射器LED指示灯则为红灯闪烁（或LED指示灯不亮），此时发射器将无法继续操作，必须立即更换电量充足的电池。

## 六、接收机电源选择

### 1、接收机无电源插头选择的机种：

(F21-2SS, 2DS, 2S, 2D, 4S, 4D, 6S, 小6S)

标准电源	380VAC	36VAC			
可定制	220VAC	110VAC	48VAC	24VAC	12VDC

### 2、接收机有电源插头选择的机种（可选择三种电源）：

380/220/36V(AC)




(1) 关闭接收机电源

(2) 将接收机电源从预设位置拔起再插入所需的位置即可


## 七、发射器与接收机的石英晶体频率更换方法及标示

本机种变换频道时，需将发射器与接收机的石英晶体同时变换成配对的频率，方可正常操作使用。  
如下所示为拆装石英晶体的方法。

- (1) 先以一字起子将石英晶体前端撬起。
- (2) 拿出石英晶体。
- (3) 将欲更换频道之石英晶体，用尖嘴钳夹直石英晶体的脚。
- (4) 垂直插入于电路板上石英晶体插座。
- (5) 将石英晶体斜压入保护座中即完成。



### 石英晶体标识如下：



注：发射频率与接收频率必须相同。

## 八、LED指示灯故障讯息显示

1. 发射器装上电池后按下按键，若发射器LED指示灯为红色快速闪烁状态，发射器可能有下列情况：

- A. 按键卡死（通知经销商处理）
- B. 急停钮未旋转拉起
- C. 钥匙未解锁
- D. 未依设定开机方式正确开机

2. 发射器LED指示灯呈现慢速橙色灯闪烁，此情况为发射器记忆体故障，请联络经销商处理。

## 九、简易的故障排除方法

1. 当操作错误或不正常操作时，导致发射器LED指示灯一直亮红灯，请将电池取出后再装回重新再操作发射器。
2. 当接收机无法动作时，请关掉接收机电源超过20秒后，重新送电。