



出油口位置说明

1. 进出口油口位置可作调整。
2. 进出口位置在同一平面时，即相对位置成0°，可用数字“1”来表示。以此为基准，从罐顶方向看进口位置固定不变，出口位置顺时针旋转90°，即相对位置成90°，可用数字“2”来表示。依此类推，数字“3”表示相对位置成180°，数字“4”表示相对位置成270°。(1、2、3、4位置见图5)
3. NT2、NT3系列进出口油口位置共有0°、180°两种。
4. NT4、NT5系列进出口油口位置共有0°、90°、180°、270°四种。
4. 出厂时厂家已按用户要求调整好出口油口相对位置，用户不得擅自改变出口位置。

