

50-500KG 混合搅拌机使用说明书

这是一款经本公司结合市场类似搅拌机的优缺点，精心研制，强劲动力，优质材料所结合的精品搅拌机。

1. 本产品使用 220V/380v;
2. 使用前请检查外观是否完好，检查电源线是否破损;
3. 设备安装平稳，严禁倾斜;
4. 请将设备电源接在带有漏电保护器（闸刀）的保护开关上，确保接线头螺丝固定;
5. 打开闸刀，扭动设备上的倒顺开关启动设备，检查设备是否有异响；如有异响请立刻停机检查，或联系本公司。

注意事项!!!

1. 拌料湿度不得超过约 40%;
2. 严禁负荷启动设备（先启动设备，后加料）;
3. 加料时重料严禁靠在不锈钢体，以免发生侧翻;
4. 在设备运转时三相电如需倒转，应等电机完全停止后再启动（单相电不支持倒转）;
5. 严禁无油操作（三个月检查一次齿轮箱），如有缺失，应及时加注（黄油）;
6. 使用中如发现设备异响，请及时关闭电源，检查、排除后方可启动设备。

精工制作 厂家直销 质量保证